



Manual de Instruções

PL-1812 PAR LED RGBW-UV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Led: 18 RGBW-UV (5in1)

Potência dos Led: 10 W

Ângulo: 35 graus

Canais DMX: 8 canais

Modo operação: DMX, automático, rítmico

Potência máxima: 180 W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A220 x L280 x P270 mm

Peso: 3,0 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O PL-1812 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epilético.

Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

GARANTIA

O PAR LED PL-1812 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br

FUNÇÕES E VALORES DMX

| Canal | Valor | Função |
|-------|---------|------------------------------------|
| CH1 | 000-255 | Dimmer total 0% - 100% |
| CH2 | 000-255 | Vermelho (0% - 100%) |
| CH3 | 000-255 | Verde (0% - 100%) |
| CH4 | 000-255 | Azul (0% - 100%) |
| CH5 | 001-255 | Branco (0% - 100%) |
| CH6 | 000-255 | UV (0% - 100%) |
| CH7 | 000-255 | Estrobo (lento para rápido) |
| CH8 | 000-255 | Troca de cores (lento para rápido) |

MENU DO DISPLAY



Inicialização após pressionar o botão MENU na função desejada.

MENU UP DOWN ENTER

| | | | |
|---------|------|------|--|
| d001 | ⇨ | d512 | Selecione o endereço desejado através dos botões UP/DOWN e pressione ENTER para salvar |
| 000Au** | ⇨ | Au10 | Troca de cor suave |
| | ⇨ | Au09 | Troca de cor |
| | ⇨ | Au08 | Todos leds acesos |
| | ⇨ | Au07 | Azul e Vermelho |
| | ⇨ | Au06 | Azul e Verde |
| | ⇨ | Au05 | UV |
| | ⇨ | Au04 | Branco |
| | ⇨ | Au03 | Azul |
| | ⇨ | Au02 | Verde |
| | ⇨ | Au01 | Vermelho |
| | ⇨ | So01 | Rítmico 1 |
| | ⇨ | So02 | Rítmico 2 |
| | St00 | ⇨ | St16 |
| SP00 | ⇨ | SP16 | Velocidade |
| r000 | ⇨ | r255 | Vermelho |
| G000 | ⇨ | G255 | Verde |
| b000 | ⇨ | b255 | Azul |
| u000 | ⇨ | u255 | Branco |
| A000 | ⇨ | A255 | UV |

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

CUIDADO!

Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas. Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.