



FW-1600 MÁQUINA DE FUMAÇA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPECIFICAÇÕES:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tensão de Alimentação..... | 220 ~ 240Volts |
| Potencia..... | 1500 Watts |
| Tempo inicial para aquecimento..... | ~ 15 Minutos |
| Volume de fumaça..... | 20000 cuft/min |
| Reservatório para líquido..... | Interno |
| Capacidade do reservatório..... | 2 Litros |
| Comando..... | DMX, Externo com fio e Controle remoto sem fio |
| Canais DMX..... | 2 |
| Dimensões..... | A195xL225xP465 mm |
| Peso..... | 6,0 Kg |

ELEMENTOS:

Painel traseiro:

- (A) POWER ON/OFF: Chave liga/desliga máquina com indicação luminosa quando estiver ligado.
- (B) POWER INPUT: Conector para o cabo de força que liga o aparelho na rede local.
- (C) FUSE: Fusível para proteção contra curto circuito.
- (D) DMX 512: Chave para endereçamento DMX.
- (E) CONTROL OUTPUT: Saída DMX
- (F) CONTROL INPUT: Entrada DMX
- (G) WIRELESS CONTROLLER: Conector para comando sem fio.
- (H) ADJUST: Conector para comando externo com fio.

Controle Externo:

- (I) Com fio: Controle com timer e ajuste de volume de fumaça.
- (J) Remoto: Receptor e transmissor sem fio.

OPERAÇÃO:

- 1- Antes de ligar sua FW-1600 na rede verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho 230 Volts.
- 2- Conecte o cabo de força no conector POWER INPUT e plugue a FW-1600 na rede local.
- 3- Conecte o controle externo com fio no conector ADJUST no painel traseiro.
- 4- Retire a tampa do reservatório e complete com líquido FOG/SMOKE TEC PORT sem deixar vaziar.

ATENÇÃO: Ao completar o reservatório nunca ultrapasse o nível máximo. Utilize somente líquidos FOG/SMOKE TEC PORT ou ROSCO para que a máquina tenha um bom desempenho e não haja problemas de entupimento no sistema de evaporação.

- 5- Ligue a máquina através da chave POWER ON/OFF no painel traseiro. A chave na posição ON ficará acesa indicando que a máquina está ligada.
- 6- Aguarde o aquecimento da FW-1600 até o LED VERDE no controle externo ficar aceso. O LED VERDE aceso indica que a máquina está pronta para uso através da chave verde MANUAL FOGGIN. Acionando a chave vermelha CONTINUOUS FOGGIN a máquina soltará fumaça continuamente. Acionando a chave amarela TIMERS ON/OFF o LED AMARELO acenderá e você poderá controlar a duração e intervalo da fumaça através dos botões DURATION E INTERVAL. O botão central OUTPUT ajusta o volume de saída de fumaça do mínimo ao máximo.
- 7- Para usar a FW-1600 com DMX, conecte o cabo de um controle DMX no conector CONTROL INPUT e enderece a máquina através da chave de endereçamento DMX 512.
- 8- Para usar o controle remoto sem fio, conecte o receptor no conector WIRELESS CONTROLLER. Com o transmissor você pode acionar a máquina após estar aquecida. **CUIDADO: nunca deixe o líquido no reservatório acabar. O acionamento da FW-1600 sem líquido danificará a bomba.**
- 9- Após o uso desligue a máquina através da chave POWER ON/OFF no painel traseiro.

IMPORTANTE: Para que sua FW-1600 tenha uma vida útil maior e não tenha problemas de entupimento, além de usar líquido de qualidade, antes de desligá-la recomenda-se que faça uma limpeza no sistema de evaporação com 80% de água destilada + 20% vinagre por alguns segundos, e após desligar a máquina retirar o líquido do reservatório.

CUIDADOS: Nunca deixar ao alcance de crianças. Nunca soltar fumaça diretamente em pessoas. Nunca use líquidos inflamáveis, perfumes, etc no reservatório ou próximo da máquina. A temperatura da fumaça é muito elevada, portanto mantenha um espaço livre de pelo menos 3 metros entre a máquina e qualquer outra coisa. Atenção com a superfície e bico de saída da máquina, temperatura alta. Sempre remova o líquido do reservatório para transportar a máquina.

GARANTIA:

A máquina de fumaça FW-1600 tem garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre defeitos ocasionados por falta de líquido, entupimentos por uso de líquidos de qualidade ruim ou falta de limpeza do sistema de evaporação. Leia o termo de garantia que acompanha o produto. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido da máquina ou instalações inadequadas. Visite nosso site: newartiluminacao.com.br