



## FW-3000 MÁQUINA DE FUMAÇA

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de Alimentação.....	220 ~ 240Volts
Potencia.....	3000 Watts
Tempo inicial para aquecimento.....	~ 15 Minutos
Volume de fumaça.....	40000 cuft/min
Reservatório para liquido.....	Interno
Capacidade do reservatório.....	10 Litros
Comando.....	DMX, Controle com fio e Controle remoto sem fio
Canais DMX.....	2
Dimensões.....	A210xL320xP720 mm
Peso.....	12,5 Kg

#### ELEMENTOS:

Painel traseiro:

- (A) POWER: Cabo de força que liga o aparelho na rede local.
- (B) FUSE: Fusível para proteção contra curto circuito.
- (C) POWER ON: Chave liga/desliga máquina com indicação luminosa quando estiver ligado.
- (D) WIRELESS CONTROLLER: Conector para comando sem fio.
- (E) SLAVE OUTPUT: Conector para comando externo com fio.
- (F) DMX SETTING: Chave para endereçamento DMX.
- (G) DMX IN: Entrada DMX
- (H) DMX OUT: Saída DMX

Controles:

- (I) Controle com timer e ajuste de volume de fumaça.
- (J) Remoto: Receptor e transmissor sem fio.

#### OPERAÇÃO:

- 1- Antes de ligar sua FW-3000 na rede verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho 230 Volts.
- 2- Plugue a FW-3000 na rede local através do cabo de força POWER.
- 3- Retire a tampa do reservatório e complete com liquido FOG/SMOKE TEC PORT sem deixar vaziar.

**ATENÇÃO: Ao completar o reservatório nunca ultrapasse o nível máximo. Utilize somente líquidos FOG/SMOKE TEC PORT ou ROSCO para que a máquina tenha um bom desempenho e não haja problemas de entupimento no sistema de evaporação.**

- 4- Ligue a máquina através da chave POWER ON no painel traseiro. A chave na posição ON ficará acesa indicando que a máquina está ligada.
- 5- Aguarde o aquecimento da FW-3000 até o LED VERDE no controle externo ficar aceso. O LED VERDE aceso indica que a máquina está pronta para uso através da chave verde MANUAL FOGGIN. Acionando a chave vermelha CONTINUOUS FOGGIN a máquina soltara fumaça continuamente. Acionando a chave amarela TIMERS ON/OFF o LED AMARELO acenderá e você poderá controlar a duração e intervalo da fumaça através dos botões DURATION E INTERVAL. O botão central OUTPUT ajusta o volume de saída de fumaça do mínimo ao máximo.
- 6- Para usar a FW-3000 com DMX, conecte o cabo de um controle DMX no conector DMX IN e enderece a máquina através da chave de endereçamento DMX SETTING.
- 7- Para usar o controle remoto sem fio, conecte o receptor no conector WIRELESS CONTROLLER. Com o transmissor você pode acionar a máquina após estar aquecida. **CUIDADO: nunca deixe o liquido no reservatório acabar. O acionamento da FW-1600 sem liquido danificará a bomba.**
- 8- Após o uso desligue a máquina através da chave POWER ON/OFF no painel traseiro.

**IMPORTANTE:** Para que sua FW-3000 tenha uma vida útil maior e não tenha problemas de entupimento, além de usar liquido de qualidade, antes de desligá-la recomenda-se que faça uma limpeza no sistema de evaporação com 80% de água destilada + 20% vinagre por alguns segundos, e após desligar a máquina retirar o liquido do reservatório.

**CUIDADOS:** Nunca deixar ao alcance de crianças. Nunca soltar fumaça diretamente em pessoas. Nunca use líquidos inflamáveis, perfumes, etc no reservatório ou próximo da máquina. A temperatura da fumaça é muito elevada, portanto mantenha um espaço livre de pelo menos 3 metros entre a máquina e qualquer outra coisa. Atenção com a superfície e bico de saída da máquina, temperatura alta. Sempre remova o liquido do reservatório para transportar a máquina.

#### GARANTIA:

A máquina de fumaça FW-3000 tem garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre defeitos ocasionados por falta de liquido, entupimentos por uso de líquidos de qualidade ruim ou falta de limpeza do sistema de evaporação. Leia o termo de garantia que acompanha o produto. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido da máquina ou instalações inadequadas. Visite nosso site: [www.newartiluminacao.com.br](http://www.newartiluminacao.com.br)