



Manual de Instruções

RC-100

PAR LED COB CW/WW com bandoor



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Led: 1

Potência dos Led: 100W (50W CW, 50W WW)

Temperatura de cor: 3200K – 5600K

Ângulo: 60 graus

Canais DMX: 6 canais

Modo operação: DMX, mestre/escravo, rítmico

Potência máxima: 100W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A576 x L576 x P420 mm (com bandoor aberto)

A320 x L290 x P250 mm (com bandoor fechado)

Peso: 3,6 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O RC-100 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epilético.

Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

GARANTIA

O PAR LED COB RC-100 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br

FUNÇÕES E VALORES DMX

Canal	Valor	Função
CH1	000-255	Dimmer total (0% - 100%)
CH2	000-255	Dimmer branco quente (0% - 100%)
CH3	000-255	Dimmer branco frio (0% - 100%)
CH4	000-255	Estrobo (0% - 100%)
CH5	000-255	Função Macro
CH6	000-255	Velocidade Macro (lento para rápido)

MENU DO DISPLAY



Inicialização após pressionar o botão MENU na função desejada.

MENU UP DOWN ENTER

Menu		Sub-menu	Função
d001	⇒	d512	Selecione o endereço desejado através dos botões UP/DOWN e pressione ENTER para salvar
Au00	⇒	Au01	Branco Frio
	⇒	Au02	Branco Quente
	⇒	Au03	Branco Frio + Branco Quente
	⇒	Au04	Troca de cor alternando branco frio e branco quente
	⇒	Au05	mm Grade de cor
	⇒	Au06	Controle pelo som
St00	⇒	St00	Sem estrobo
	⇒	St01 ~St16	Estrobo automático lento para rápido
SP01	⇒	SP01~ SP16	Velocidade lento para rápido
A000	⇒	A000 ~ A255	Ajuste de brilho máximo do branco frio
U000	⇒	u000~ u255	Ajuste de brilho máximo do branco quente

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

CUIDADO!

Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas.
Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos.
Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.