



## Manual de Instruções

### PL-1828 PAR LED RGBW



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Led: 18 RGBW (4in1)

Potência dos Led: 10 W

Ângulo: 35 graus

Canais DMX: 7 canais

Modo operação: DMX, automático, rítmico

Potência máxima: 180 W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A210 x L270 x P100 mm

Peso: 2,5 Kg

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O PL-1828 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

**Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epiléptico.**

#### Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

#### INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

#### GARANTIA

O PAR LED PL-1828 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: [www.newartiluminacao.com.br](http://www.newartiluminacao.com.br)

## FUNÇÕES E VALORES DMX

Canal	Valor	Função
CH1	000-255	Dimmer total 0% - 100%
CH2	000-255	Vermelho (0% - 100%)
CH3	000-255	Verde (0% - 100%)
CH4	000-255	Azul (0% - 100%)
CH5	001-255	Branco (0% - 100%)
CH6	000-255	Estrobo (lento para rápido)
CH7	000-255	Troca de cores (lento para rápido)

## MENU DO DISPLAY



Inicialização após pressionar o botão MENU na função desejada.

MENU UP DOWN ENTER

A001	⇨	A512	Selecione o endereço desejado através dos botões UP/DOWN e pressione ENTER para salvar
Au**	⇨	Au10	Troca de cor suave
	⇨	Au09	Troca de cor
	⇨	Au08	Todos leds acesos
	⇨	Au07	Azul e Vermelho
	⇨	Au06	Azul e Verde
	⇨	Au05	Vermelho e Verde
	⇨	Au04	Branco
	⇨	Au03	Azul
	⇨	Au02	Verde
	⇨	Au01	Vermelho
	⇨	So01	Rítmico 1
	⇨	So02	Rítmico 2

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

### **CUIDADO!**

**Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!**

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas.  
Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos.  
Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.