



**F-1500**

**MÁQUINA DE FUMAÇA**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

### **ESPECIFICAÇÕES:**

Tensão de Alimentação.....	127 ou 230Volts
Potencia.....	1500 Watts
Tempo inicial para aquecimento.....	~ 13 Minutos
Volume de fumaça.....	20000 cuft/min
Reservatório para liquido.....	Interno
Capacidade do reservatório.....	2 Litros
Comando.....	Externo com fio e Controle remoto sem fio
Dimensões.....	A195xL225xP465 mm
Peso.....	6,0 Kg

### **ELEMENTOS:**

Painel traseiro:

- (A) POWER ON/OFF: Chave liga/desliga máquina com indicação luminosa quando estiver ligado.
- (B) POWER INPUT: Conector para o cabo de força que liga o aparelho na rede local.
- (C) FUSE: Fusível para proteção contra curto circuito.
- (D) CIRCUITRY CONTROLLER: Conector para comando externo com fio.
- (E) REMOTE CONTROLLER: Conector para comando sem fio.
- (F) VISOR: Visor para visualização de máximo e mínimo de liquido.

Controle Externo:

- (G) Com fio: Chave para acionamento com LED de indicação para máquina quente e pronta para uso.
- (H) Remoto: Receptor e transmissor sem fio.

### **OPERAÇÃO:**

- 1- Antes de ligar sua F-1500 na rede verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho 127 ou 230 Volts.
- 2- Conecte o cabo de força no conector POWER INPUT e plugue a F-1500 na rede local.
- 3- Conecte o controle externo no conector CIRCUITRY CONTROLLER no painel traseiro.
- 4- Retire a tampa do reservatório e complete com liquido FOG/SMOKE TEC PORT até o nível MAX. indicado no visor traseiro.

**ATENÇÃO: Ao completar o reservatório nunca ultrapasse o nível máximo indicado no visor traseiro. Utilize somente líquidos FOG/SMOKE TEC PORT ou ROSCO para que a máquina tenha um bom desempenho e não haja problemas de entupimento no sistema de evaporação.**

- 5- Ligue a máquina através da chave POWER ON/OFF no painel traseiro. A chave na posição ON ficará acesa indicando que a máquina está ligada.
- 6- Aguarde o aquecimento da F-1500 até os LEDs do controle externo ficar aceso. Os LEDs acesos indicam que a máquina está pronta para uso. Para usar o controle remoto sem fio, conecte o receptor no conector REMOTE CONTROLLER. Com o transmissor você pode acionar a máquina após estar aquecida. **CUIDADO: nunca deixe o liquido do reservatório abaixo do nível MIN. indicado no visor traseiro. O acionamento da F-1500 sem liquido danificará a bomba.**
- 7- Após o uso desligue a máquina através da chave POWER ON/OFF no painel traseiro.

**IMPORTANTE:** Para que sua F-1500 tenha uma vida útil maior e não tenha problemas de entupimento, além de usar liquido de qualidade, antes de desligá-la recomenda-se que faça uma limpeza no sistema de evaporação com 80% de água destilada + 20% vinagre por alguns segundos, e após desligar a máquina retirar o liquido do reservatório.

**CUIDADOS: Nunca deixar ao alcance de crianças. Nunca soltar fumaça diretamente em pessoas. Nunca use líquidos inflamáveis, perfumes, etc no reservatório ou próximo da máquina. A temperatura da fumaça é muito elevada, portanto mantenha um espaço livre de pelo menos 3 metros entre a máquina e qualquer outra coisa. Atenção com a superfície e bico de saída da máquina, temperatura alta. Sempre remova o liquido do reservatório para transportar a máquina.**

### **GARANTIA:**

A máquina de fumaça F-1500 tem garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre defeitos ocasionados por falta de liquido, entupimentos por uso de líquidos de qualidade ruim ou falta de limpeza do sistema de evaporação. Leia o termo de garantia que acompanha o produto. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido da máquina ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: [newartiluminacao.com.br](http://newartiluminacao.com.br)