



Manual de Instruções

RC-200

PAR LED COB CW/WW com bandoor



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Led: 1

Potência dos Led: 200W (100W CW, 100W WW)

Temperatura de cor: 3200K – 5600K

Ângulo: 60 graus

Modos DMX: 4CH

Modo operação: DMX, mestre/escravo, rítmico

Potência máxima: 200W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A576 x L576 x P420 mm (bandoor aberto)

A320 x L290 x P250 mm (bandoor fechado)

Peso: 3,6 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O RC-200 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epilético.

Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

INSTALAÇÃO


O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

GARANTIA

O PAR LED COB RC-200 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br

MENU DO DISPLAY



Inicialização após pressionar o botão MENU na função desejada.

MENU UP DOWN ENTER

Menu	→	Sub-menu	Função
A001	→	A001 ~ A512	Selecione o endereço desejado através dos botões UP/DOWN e pressione ENTER para salvar
A6CH	→	A6CH~b6CH	Modos DMX: 6CH, 4CH, 2CH
	→	A4CH~b4CH	
	→	A2CH~b2CH	
CC99	→	CC01 ~ CC99	Mudança de cor passo a passo (01-99)
CP99	→	CP01 ~ CP99	Mudança de cor gradual (01-99)
dE99	→	dE01 ~ dE99	Mudança de cor por pulso (01-99)
bEbE	→	bEbE	Controle pelo som
r255	→	r000 ~ r255	Dimmer branco quente (000-255)
G255	→	G000 ~ G255	Dimmer branco frio (000-255)

FUNÇÕES E VALORES DM

2

4CH

Canal	Valor	Função
CH1	000-255	Dimmer total (0% - 100%)
CH2	000-255	Dimmer branco quente (0% - 100%)
CH3	000-255	Dimmer branco frio (0% - 100%)
CH4	000-255	Estrobo total (0% - 100%)

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

CUIDADO!

Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas.
Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos.
Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.